

Klucz do nastawiania wałka rozrzadu VVT, BMW

Klucz do nastawiania wałka rozrzadu w BMW: B38,B46,B48 służy do wymiany uszczelnacza lub demontażu wałka.



Additional Information

- Klucz mocuje się w obudowie wariatora zmiennych faz, jest potrzebny podczas wymiany oleju oraz demontażu głowicy w silnikach benzynowych BMW B38, B46 i B48.
- Zastosowanie: BMW 1 2014 -2018, 2 2015 - 2018, 3 2014 - 2018, 4 2015 - 2018, i8 2012 -2018, Mini Clubman.
- Kody silników: B38 (1.2 Mini), B38 (1.5), B46 oraz B48 (2.0)
- OEM: 2 360 895
- Używaj zgodnie z instrukcjami OEM.

<http://lasertools.co.uk/product/7329>

