

## SAC Dornsatz BMW

SAC clutch mandrel kit for centring the clutch disc on the flywheel while installing the self adjusting clutch.



### Additional Information

- Einsatzmöglichkeit: Zum Zentrieren der Kupplung an der Schwungscheibe während des Einbaus von selbstnachstellenden Kupplungen an BMW-Fahrzeugen
- Ebenfalls zur Ausrichtung neuer und zuvor vorgespannter SAC-Kupplungen verwendbar
- Inhalt: 15 mm x 23 mm, 15 mm x 26,5 mm, 15 mm x 28 mm, 15 mm x 32,5 mm, 15 mm x 34 mm
- Zentrierhülse 15 mm, 32,5 mm
- Lieferung in einem Hartschalenkoffer

<http://lasertools.co.uk/product/6853>

