

## Kugelgelenk-Aus- und Einbauwerkzeug – für Ford

Für den leichten Aus- und Wiedereinbau des verschraubten vorderen unteren Kugelgelenks des späten Ford Transit-Modells. Das verschraubte Kugelgelenk des Ford Transit sitzt auch nach dem Entfernen der Schrauben sehr fest; zum Ausziehen des alten Kugelgelenks und zum Einbau des neuen ohne Beschädigung des Gelenks oder der Nabe ist Spezialwerkzeug erforderlich. Macht den Einsatz von Wärme, Hammerschlägen oder einer Werkstattpresse überflüssig.



### Additional Information

- Einsatzmöglichkeiten u. a.: Transit Bus (ab 2013), Transit-Plattform/-Chassis (ab 2014).
- Für den Aus- und Einbau von OEM-Kugelgelenken: 1451917 und KT6C113K209AA.
- Nur für das verschraubte untere Kugelgelenk. Für das Clip-Kugelgelenk bitte Laser Teile-Nr. 6614 verwenden.
- Für die Verwendung am Einsatzort. Gewindegänge vor der Verwendung immer mit Molybdändisulfidfett schmieren.
- Hergestellt in Sheffield.

<http://lasertools.co.uk/product/8272>

Video available: <https://youtu.be/9bUlzqa-h4g>

